

## **INFORMATOR O WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻENIACH** **I SPOSOBACH ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE** **CEMENTOWNI ODRA**

### **PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE ZAKŁADU**

1. Każdy pracownik firmy zewnętrznej (kontrahenta) ma posiadać i obowiązkowo stosować: ubranie i obuwie robocze lub ochronne, hełm, okulary ochronne, kamizelkę odblaskową oraz w razie potrzeby używać indywidualne środki ochrony przed hałasem, zapyleniem oraz przed upadkiem z wysokości.
2. Do wyznaczonych miejsc pracy udawaj się najbliższą ogólnodostępną drogą zakładową.
3. Udając się na teren zakładu górniczego przechodź przez ul. Budowlanych wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
4. Schodząc po schodach prowadzących na poziom zerowy zakładu górniczego zachowaj szczególną ostrożność (schody mogą być śliskie w okresie zimowym z powodu oblodzenia).
5. Wychodząc z zakładu górniczego schodami od strony ul. Budowlanych zachowaj szczególną ostrożność – wychodzisz bezpośrednio na drogę rowerową i chodnik.
6. W zakładzie górniczym nie wchodź w obszar pracy sprzętu ciężkiego: koparek, spychaczy, ładowarki, kruszarek.
7. Zwracaj uwagę i stosuj się do znaków ostrzegawczo-informacyjnych oraz sygnalizacji wizualno-dźwiękowej.
8. Przed przejściem przez tory kolejowe bocznicę zakładowej, upewnij się czy nie nadjeżdża pociąg.
9. Jeżeli na przejściu przez tory kolejowe stoi skład, nie przechodź po zderzakach wagonów lub pod wagonami, stojący skład obejdz w bezpiecznej odległości – około 2 m od lokomotywy lub ostatniego wagonu, po upewnieniu się, że nie ma żadnych sygnałów wskazujących na ruch składu.
10. Poruszając się po drogach i placach zakładowych zwracaj uwagę na będące w ruchu wózki widłowe i pojazdy samochodowe.
11. Nie przechodź, nie stój, nie pracuj po wiszących ciężarach.
12. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów, których wyjścia prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe, place manewrowe itp.
13. Nie chodź bez celu po terenie zakładu i nie przeszkadzaj innym.

### **ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY**

14. Teren pracy twojej firmy powinien być wydzielony i oznakowany w wymagane tablice informacyjne i ostrzegawcze.
15. Nie przystępuj do pracy bez uprzedniego zapoznania się z terenem prac.
16. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie wysłuchaj wskazówek odnośnie rodzaju pracy i sposobu jej bezpiecznego wykonania. Jeżeli nie do końca rozumiesz postawione ci zadanie, poproś przełożonego o dodatkowe wyjaśnienia. Sprawdź stan urządzeń i narzędzi.
17. Wykonuj tylko zleconą Tobie pracę i bez zezwolenia przełożonego nie przekazuj jej innym.
18. Bezwzględnie zakazuje się samowolnego manipulowania przy urządzeniach produkcyjnych.
19. Po wykonaniu zadania pozostaw miejsce pracy w czystości i porządku.

### **OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH**

20. Nie uruchamiaj urządzeń mechanicznych i maszyn, których obsługa nie wchodzi w zakres Twoich obowiązków.
21. Wykonuj pracę tylko na sprawnych maszynach i urządzeniach.
22. Wszystkie wirujące części maszyn powinny być zabezpieczone prawidłowymi osłonami
23. Nie zdejmuj i nie zakładaj osłon w czasie ruchu urządzenia.
24. Nie dokonuj żadnych prac i napraw po linii elektrycznej – wszelkie tego typu usterki zgłoś przełożonemu, ponieważ prace te może wykonywać tylko osoba uprawniona.
25. Przy pracach remontowych korzystaj z przenośnych lamp elektrycznych o bezpiecznym napięciu 24V.
26. Prace porządkowe w bezpośredniej bliskości części ruchomych, wykonuj tylko podczas postoju urządzenia.

### **BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI, WEWNĄTRZ ZBIORNIKÓW I URZĄDZEŃ, KANAŁÓW I STUDZIENEK**

27. Rusztowania, na których pracujesz mają mieć trwałe pomosty, bariery, pionowy komunikacyjny oraz muszą być odebrane przez nadzór twojej firmy.
28. Pracując na wysokości (rusztowania, pomosty, dachy) należy wygrodzić teren na dole w promieniu, co najmniej 6 m i umieścić tablice ostrzegawcze typu: „Uwaga praca na wysokości”.
29. W razie potrzeby stosuj szelki bezpieczeństwa wraz z linką, przy pomocy której przypnij się do trwałej części budynku lub konstrukcji.
30. Praca w zbiornikach i wnętrzach urządzeń, kanałach i studzienkach może się odbywać tylko na pisemne pozwolenie.

### **WARUNKI UCIAŹLIWE**

31. Pracując w pobliżu będących w ruchu urządzeń typu: młyn surowca, młyn węgla, młyny cementu jesteś narażony na hałas o znacznym natężeniu. Jeśli nie ma możliwości zatrzymania pracy tych urządzeń musisz obowiązkowo stosować ochronniki słuchu w postaci naszników przeciwhałasowych.
32. W razie wystąpienia znacznego zapylenia stosuj półmaski i np. pracę rotacyjną. Zagrożenie zapyleniem może wystąpić w halach młynów cementu, w pobliżu przesypów ciągów transportowych materiałów pylistych (klinkier, wysuszony żużel).

### **ZAGADNIENIA PPOŻ.**

33. Zagrożenie wybuchem i pożarem może wystąpić w obiektach: działu węgla (proces mielenia i suszenia miazgi węglowej), magazynu paliw, magazynie odpadów, wydzielonych magazynkach smarów i olejów. Pamiętaj! – wejście do tych obiektów z otwartym ogniem jest zabronione, a prowadzenie prac spawalniczych może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia pisemnego.
34. W razie zauważenia zarzewia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami zaalarmuj współpracowników i osoby nadzoru.

35. Jeśli potrafisz i ocenisz, że będzie to dla Ciebie i Twoich współpracowników bezpieczne, spróbujcie gasić pożar dostępnymi środkami (gaśnice, hydranty).
36. Jeżeli zasięg pożaru przekracza możliwości gaszenia przez pracowników, należy zawiadomić straż pożarną – tel. **998** lub **112**, podając:
- ✓ gdzie się pali – adres, nazwa obiektu,
  - ✓ co się pali – pomieszczenie, dach itp.,
  - ✓ czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
  - ✓ zaczekaj na reakcję operatora i jego ewentualne wskazówki lub polecenia.

### **ZAGADNIENIA DOT. RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA TERENIE CEMENTOWNI ODRA**

Na terenie Cementowni ODRA obowiązują określone zasady ruchu pojazdów samochodowych zawarte w **regulamin transportu wewnętrznego na terenie cementowni odra**

**Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe powstałe podczas pracy na terenie Cementowni ODRA należy niezwłocznie zgłosić dozorowi swojej firmy oraz Specjaliście ds. BHP i Ppoż. (tel. 603 550 811).**

#### **WAŻNE TELEFONY**

Portiernia	77 40 20 910
Ochrona zakładu	609 830 788
Dział BHP i Ppoż.	603 550 811 lub 77 40 20 862
Straż pożarna	998 lub 112